


◇ 自在アルミベースの向きについて ◇

注) 自在アルミベースはパンチ穴の位置が・左右違います。
各メカを製作するときには、アルミベースの方向に注意して下さい。



◇ 拡大図 ◇

